



## BOBST SP 142 E

<b>Rif</b>	25036492
<b>Tipo</b>	Die Cutting/fustellatrici
<b>Marca</b>	Bobst
<b>Modello</b>	SP 142 E
<b>Anno</b>	1990
<b>Matricola</b>	057404203
<b>Visibile</b>	Centro Revisioni Sbm a Robecco sul Naviglio (MI)

[QUOTAZIONE DEL PREZZO](#)

[VISUALIZZA DETTAGLI-GALLERY-VIDEO](#)

### ACCESSORI

- **SOPRA ELEVATA 650 MM**
- Pedana con barriera di sicurezza
- Dispositivo Centerline per il cambio rapido di lavoro
- Dispositivo elettronico per il controllo del passaggio dei fogli
- Barre di pinza
- Sistema Bobst-electronic per la gestione della macchina
- Motore principale
  
- **RULLIERA AUTOMATICA AL METTIFOGLIO**
- **NON-STOP NEL METTIFOGLIO CON SPADE E CON GRIGLIA AUTOMATICA**
- **N.RO 6 PIANALI IN ALLUMINIO PER NON-STOP AUTOMATICO METTIFOGLIO**
- Pianale porta-pila con sistema automatico per la correzione laterale tramite tastatori (regolabili con riferimenti Centerline) oppure sistema manuale tramite un selettore, durante la produzione
- Spostamento automatico del pianale porta-pila regolabile nel senso di marcia
- Sincronizzatore per regolare l'arrivo dei fogli ai registri
- Controllo dell'altezza della pila sul bordo anteriore grazie ad una cellula fotoelettrica
- Soffierie laterali regolabili con riferimenti Centerline
- Gruppo di aspirazione
- Sistema di sicurezza per la discesa del pianale porta-pila
  
- Ricoperto da una lamiera antistatica in acciaio inossidabile
- Sincronizzatore dei fogli regolabile in marcia, consente di adattare il ciclo del mettifoglio a quello della platina
- 4 Registri anteriori regolabili a coppia, con controllo della presenza del foglio
- Squadra tirante lato conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della

- presenza del foglio
- **Squadra tirante lato opposto conduttore regolabile con riferimenti Centerline, con controllo della presenza del foglio**
- Rilevatore doppi fogli
- Abbatti-foglio (Guida d'introduzione dei fogli in pinza)
- **Telaio superiore con dispositivo di sollevamento pneumatico**
- D-7 ATTREZZATURA DI TRASPORTO RINFORZATA Per cartone teso rigido ed il cartone ondulato imbarcato, comprendente: - Introduuttori e cinghie superiori - Elementi di trasporto superiori (cinghie larghe)
- Cinghie di trasporto guidate lateralmente
  
- Dispositivo di riapertura delle pinze
- Dispositivo di fustellatura senza banda di presa di pinza
- Centratrice e chiusura dell'attrezzatura di fustellatura
- **Misura della forza di fustellatura tramite tastatore elettronico**
- Resocell: piastra di supporto in materiale sintetico
- 1 Telaio superiore: fondo fisso (E-1) Lamiera di fondo, spessore 2 mm e piastra sintetica di protezione, spessore 1 mm
- 1 Piastra di taglio (E-4)
- **RESOCELL da 22.5mm con piastra di compensazione da 4mm e lamierino da 1mm (totale 5mm)**
- **E-55 CENTRATURE REGOLABILI PER LA PIASTRA-SUPPORTO**
- **DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" NELLA PLATINA**
- Telaio fustella 23,8 mm
  
- Sistema a 3 telai a cassetto
- Dispositivo di fissaggio rapido della tavola centrale con materiale di adattamento (F-76)
- 1 Telaio a cassetto superiore (F-2)
- 1 Attrezzatura superiore di estrazione (F-21). Attrezzatura necessaria alla realizzazione di un utensile di estrazione, comprese barre, staffe di fissaggio, porta-estrattori e serie di estrattori da 3, 5 e 10 mm di diametro
- 1 Materiale di fissaggio per utensile di estrazione (F-22 ) Comprende barre e staffe di fissaggio
- 1 Telaio a cassetto inferiore (F-8)
- Attrezzatura inferiore di estrazione dei rifili (F-81), Comprese barre e aghi telescopici
- **TELAIO A CASSETTO SUPERIORE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
- **TELAIO A CASSETTO CENTRALE A CHIUSURA RAPIDA NELLA STAZIONE DI ESTRAZIONE CON RELATIVA ATTEZZATURA DI ESTRAZIONE**
  
- Pianale porta-pila
- Pareggiatori laterali e posteriori regolabili con riferimenti Centerline
- Spazzola di frenatura
- Pareggiatore anteriore
- Dispositivo abbattifogli speciale per carta
- **Dispositivo di eliminazione del rifilo frontale Con tappeto d'evacuazione**
- **G-5 TAPPETO NON-STOP AUTOMATICO Si introduce automaticamente all'uscita quando la pila di fogli è completa**
- **DISPOSITIVO DI FRENATURA DEI FOGLI TRAMITE SISTEMA "BERNOULLI" IN USCITA**
- **LOGISTICA IN USCITA CON CONVOGLIATORE**